

????????-?????? ?????????????????? ???-2 (??? ?????? ?????????????????)



?????? ??????????:

????????? ?????????? ??? ?????????????????? ? ?????????????????? ????? ? ??????, ??????????????????,
????????? ?????????????????.

?????? ????????? ????

???????? ??????? ? ?????????:

???????? ??????? ?????????????? ??????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????.

?????? ?????????:

- ?????????? ?????????????????? (??);
- ?????????????????? ??? (??);
- ?????????????????? ?????? (?? 150 ??????).

????????? ?????????????? ?????????????????:

?????????

?????????

????????? ?????????? ?????:

????????????? -10?+150 ??

????????? 2,5 ???

?????????????????????? ?? ????? 200 ???/?

????????? ??????:

????????????? ?????????? ?0,5 %; ?1 %; ?2 %

????????? ?????????? 0,0176?71,0 ?3/?

????????? ?? DN 25, 32, 50 ??

????????????????????? ??????????????? ?? ? ?????? ??????? (?????????? ???????)

?????????? ?? ??????????? ?-4

?????????? ??????????? ??????????? ?276, ??????, ??????

????????????? ?? ??????????

????????????? ?? ?????????????????????????? ?????????

?????????? ?????????? ?????????????? (0?5 ??, 0?20 ??, 4?20 ??), ?????????????? (?/????), RS485, Modbus

????????????? ????????? ? ??????? ????????? 12 ?, 24 ?

????????????? ??????????? ?? ????? 14254: IP65 ??? IP68 / IP65

????????????? ?????????????????????? / ?????????????????? ?????

????????????????, ?????????????, ????????????? ????????? ????????? ? ????????? 1.

??????? 1

D?, ??	Qmin, ? ³ /?	Q?1, ? ³ /?	Q?2, ? ³ /?	Q?3, ? ³ /?	Qmax ?3/?
25	0,0176	0,070	0,176	1,76	17,60
32	0,0290	0,116	0,290	2,90	29,00
50	0,0710	0,284	0,710	7,10	71,00

???:

D? ? ???????? ?????????? ???????? ??;

Qmin ? ????????????? ??????;

Q?1, Q?2, Q?3?? ?????????? ?????????;

Qmax?? ?????????? ??????;

????????????? ??????????:

- ?0,5 % ? ?????????? ????????????????? ? ?????????? ?? Q?3 ?? Qmax
- ?1 % ? ?????????? ????????????????? ? ?????????? ?? Q?2 ?? Q?3
- ?2 % ? ?????????? ????????????????? ? ?????????? ?? Q?1 ?? Q?2
- ?4 % ? ?????????? ????????????????? ? ?????????? ?? Qmin ?? Q?1

?????????????:

- ??? ?????????, ????????????????? ? ?????????? ?????? ?? ????????????? ??????

- ????????? ? ????????? ??????
- ????????????? ?????????? ????? -30?+50??;
- ?????????? ??????? ? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? 10 ?/?;
- ?????????????? ????????? 1:1000;
- ??????????? ?????????? ?????? ? ?????? ??????????;
- ?????? ??????? ??????;
- ?????????? ?????????? ?????: ?????????? ????, ?????????? ??????????, ?????????, ???????, ?????????, ?????? ? ?????? ??????????;
- ??????? ?????????????????? ?????????????????? ??????? ? ??????? ??????????;
- ?????????????????? ?????????? ??????;

????? ?????????????:

- ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????? ? (???) ?????? ?????????? RS-485, Modbus RTU ? (???) ?????? ?????????? ??????, ? (???) ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ???????, ?????????? ?????????? ?????????? 2.

???????? 2

???????????	?? ???????????	????? ??????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	????? ????????? ??????	????? ????????????? ??????
????? ??????????, V (? ³ , ?)	+	+		
????????? ??????, V?	+	+		

?????????	?? ?????????	????? ?????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	??????????????	??????????????????
????????????????? ??????? ? ??????????????? ??????????, VD (? ³ , ?)	+	+		
????? ??????????, t (????, ??????)	+	+		
????????? (?????????????) ??????? ??????? ??????????, Q (? ³ /?; ?/????; %)	+	+	+	+
????????? (?????????????) ?????????? ??????? ??????????, Q (? ³ /?; ?/????; %) ? ?????????? ??????????	+	+		+
????????????????? ??????? (????? ??????????)				
????????????????? ??????? ?? ?????????? ??????? Qmx (? ³ /?)	+	+		
????????????????? ??????? ?? ?????????? ??????? Qmn (? ³ /?)	+	+		
????????? ?????????? ?????, l (??)	+	+		
??? ??????????, ps (?/????)	+	+		
????????? ?????????? ?????????, D? (??)	+	+		
?????? ? ????? RS485	+	+		
????????????????? ?????????????????? (?????????????????)	+	+		
????????????????? ?????????????????? ????????? ?, (?? ?????? 100)				

????? ?????????? RS-485
????????????? (MODBUS, DCON,
TERMINAL)
????? ?????

????????? ?????? ?????????????????? ?????? ? ??????????????
????????????????????? + +

- ?????????????? ?????????? 5 ???
- ?????????? ?????????? ?? ?????? 100 000 ?????
- ?????????? ?????? ??????? ?? ?????? 12 ???
- ?????????????? ?????? 36 ???????

????????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?? ? 86568-22
????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????? ?? KZ ? 1796

[????????? ?????????? ?????](#)

[????????????????? ? ??](#)

Характеристики

Артикул: ???-2

Бренд: ???-???????

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город