

????????-?????? ?????????????????? ???-2 (???????????? IP68)



?????? ??????????:

????????? ?????????? ??? ?????????????????? ? ?????????????? ?????? ?????????? ? ?????????? ??????????
?????????, ?????????? ???????, ? ??? ?? ??? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????
???????? ? ?????????????????? ?????????? ??? ???.

[???????? ?????????? ????](#)

???????? ??????? ? ?????????:

???????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ??????? ?????????????????????? ?????????.

???????? ?????????:

- ?????????? ?????????????????? (??);
- ?????????????????? ??? (??);
- ?????????????????? ?????? (?? 150 ??????).

????????? ?????????????? ??????????????????:

????????

????????

????????? ?????????? ?????:

???????????

-10?+150 ??

????????

2,5 ??? (?? ?????? 1,0; 1,6; 4,0 ???)

????????????????????

?? ????? 200 ???/?

????????? ??????:

????????????? ??????????

?0,5 %; ?1 %; ?2 %

????????? ??????????

0,0064?4524,0 ?3/?

???????? ??

DN 15?400 ??

????????????????????? ??????????????

??????????

?????????? ??

????????????? ?-4

????????? ???????????

????????????? ?????, ?????????? ?276, ??????, ??????

????????????? ??

??????????

????????????? ??

????????????????????????????? ????????

????????? ???????

????????????? (0?5 ??, 0?20 ??, 4?20 ??), ?????????? (?/????), RS485, Modbus

????????????? ??????? ? ?????? ???????

12 ?, 24 ?

????????????? ?????????? ?? ???? 14254:

IP68 / IP65

????????????? ?????????????????? / ?????????????????? ????

???????????, ???????????, ??????????? ??????? ??????? ? ??????? 1.

??????? 1

D?, ??	Qmin, ? ³ /?	Q?1, ? ³ /?	Q?2, ? ³ /?	Q?3, ?3/?	Qmax ?3/?
15	0,0064	0,026	0,064	0,64	6,40
20	0,0113	0,045	0,113	1,13	11,30
25	0,0176	0,070	0,176	1,76	17,60
32	0,0290	0,116	0,290	2,90	29,00
40	0,0450	0,180	0,450	4,50	45,00
50	0,0710	0,284	0,710	7,10	71,00
65	0,1180	0,472	1,180	11,80	118,00
80	0,1810	0,724	1,810	18,10	181,00
100	0,2840	1,136	2,840	28,40	284,00
150	0,6360	2,544	6,360	63,60	636,00
200	1,1300	4,520	11,300	113,00	1130,00
250	1,7680	7,072	17,680	176,80	1768,00
300	2,5440	10,180	25,440	254,40	2544,00
400	4,5240	18,100	45,240	452,40	4524,00

???:

D? ? ???????? ?????????? ???????? ??;

Qmin ? ???????????? ??????;

Q?1, Q?2, Q?3?? ?????????? ???????;

Qmax?? ???????????? ??????;

????????????? ??????????:

- ?0,5 % ? ???????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?3 ?? Qmax
- ?1 % ? ???????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?2 ?? Q?3
- ?2 % ? ???????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?1 ?? Q?2
- ?4 % ? ???????? ?????????????? ? ?????????? ?? Qmin ?? Q?1

?????????????:

- ???????????? ???????????? ?????? -30?+50??;
- ?????????? ???????? ? ???????????? ???????? ?? ?????????? ?? 10 ?/?;
- ?????????????? ?????????? 1:1000;
- ???????????? ???????????? ?????? ? ?????? ??????????;
- ??????? ???????? ??????;
- ?????????????? ???????? ?? ???????????? ???????????????? ??? ?????????????? ??????
- ???????????? ???????????? ?????: ?????????, ?????????????????????? ??? ???????? ?????, ?????????????? ?????????, ??????, ????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????, ??????? ? ??????? ??????????;
- ???????? ?????????????????? ???????????????? ???????? ? ???????? ??????????;

- ?????????????? ????????? ???????;

????? ?????????????:

- ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????? ? (???) ?????? ?????????????? RS-485, Modbus RTU ? (???) ?????? ?????????? ??????, ? (???) ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ???????, ?????????? ?????????? ?????????? 2.

????????? 2

?????????????	?? ?????????????	?????? ?????????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	?????? ????????? ??????	?????? ?????????????? ??????
?????? ??????????, V (φ^3 , ?)	+	+		
????????? ??????, V?	+	+		
????????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ?????????????, VD (φ^3 , ?)	+	+		
?????? ?????????????, t (?????, ???????)	+	+		
?????????? (??????????????) ?????????? ?????????? ??????????, Q (φ^3/φ ; ?/????; %)	+	+	+	+
?????????? (??????????????) ?????????????? ?????????? ??????????, Q (φ^3/φ ; ?/????; %) ? ?????????????? ?????????????	+	+		+
????????????????? ?????????? (????? ??????????)				
????????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? Qmx (φ^3/φ)	+	+		

?????????	?? ?????????	????? ?????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	????????????? ???? ????????????? ????? ??????
????????????? ?????? ?? ?????????? ?????? Qmn (?3/?)	+	+	
????????? ?????????? ?????, I (??)	+	+	
??? ?????????, ps (?/???)	+	+	
????????? ?????????? ?????????, D? (??)	+	+	
?????? ? ????? RS485	+	+	
????????????? ?????????????? (?????????????)	+	+	
????????????? ?????????????? ????????? ?, (?? ????? 100)			
????????????? ?????? ?????????????????? ?????? ? ??????????????	+	+	
????????????????????			
• ?????????????? ????????? 5 ??? • ?????????? ?????????? ?? ????? 100 000 ????? • ?????????? ?????? ??????? ?? ????? 12 ??? • ?????????????? ????? 36 ???????			
????????????? ?? ?????????????? ????? ?? ?? ? 86568-22			
????????????? ? ?????????? ?????????????? ????? ?? KZ ? 1796			

[??????? ???????? ????](#)

[?????????????? ? ??](#)

Характеристики

Артикул: ???-2

Бренд: ???-???????

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город