

????????-?????? ?????????????????? ???-2 (?????????? ???????)



?????? ??????????:

?????????? ??????????? ?? ?????????????????? ? ??????????????? ????? ??????????? ??????????? ????? ??
?????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ???????????????, ?????? ???:
??????????, ??????????-????????, ?????????????????, ??????? ?????????????????.

???????? ?????????? ????

???????? ??????? ? ?????????:

???????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ??????? ?????????????????????? ?????????.

???????? ?????????:

- ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????? ? ?????????????? ?????????? (??);
- ?????????????????? ????? (??);
- ?????????????????? ??????? (?? 150 ???????).

????????? ?????????????? ?????????????????:

?????????

?????????

????????? ?????????? ?????:

????????????? -10?+150 ??
????????? 2,5 ??? (?? ?????? 1,0; 1,6; 4,0 ???)
?????????????????????? ?? ?????? 200 ?????/?

????????? ???????:

????????????? ?????????? ?0,5 %; ?1 %; ?2 %
????????? ?????????? 0,0064?4524,0 ?3/?
????????? ?? DN 15?400 ??
????????????????????? ??????????
????????????? ?? ?????????? ?-4
????????? ?????????? ?????????? ??????, ?????????? ?276, ??????, ??????
????????????? ?? ??????????, ??????????
????????????? ?? ?????????????????????? ??????????
????????????? ?????????? ?????????????? (0?5 ??, 0?20 ??, 4?20 ??), ?????????????? (?/????), RS485, Modbus
????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? 12 ?, 24 ?
????????????? ?????????? ?? ?????? 14254:
????????????? ?????????????????????? / ?????????????????? ??????

????????????????, ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? 1.

?????? 1

D?, Q????, Q?1, ? Q?2, ? Q?2, ? Q????,

? ?³? 3/? 3/? 3/? ?³?

15	0,0064	0,026	0,064	0,64	6,40
20	0,0113	0,045	0,113	1,13	11,30
25	0,0176	0,070	0,176	1,76	17,60
32	0,0290	0,116	0,290	2,90	29,00
40	0,0450	0,180	0,450	4,50	45,00
50	0,0710	0,284	0,710	7,10	71,00
65	0,1180	0,472	1,180	11,80	118,00
80	0,1810	0,724	1,810	18,10	181,00
100	0,2840	1,136	2,840	28,40	284,00
150	0,6360	2,544	6,360	63,60	636,00
200	1,1300	4,520	11,300	113,00	1130,00
250	1,7680	7,072	17,680	176,80	1768,00
300	2,5440	10,180	25,440	254,40	2544,00
400	4,5240	18,100	45,240	452,40	4524,00

???:

D?

? ?????? ????????? ?????? ??;

Qmin ? ?????????? ??????;

Q?1, Q?2, Q?3?? ?????????? ??????;

Qmax?? ?????????? ??????;

????????????? ??????????:

- ?0,5 % ? ????????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?3 ?? Qmax
- ?1 % ? ????????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?2 ?? Q?3
- ?2 % ? ????????? ?????????????? ? ?????????? ?? Q?1 ?? Q?2
- ?4 % ? ????????? ?????????????? ? ?????????? ?? Qmin ?? Q?1

?????????????:

- ?????? ? ????????? ????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????;
- ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? (?????????, ??????, ??????);
- ?????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????;
- ?????????? ??????, ??????, ????????? ??? ?????????? ?????????? ??????, ?????????? ?????;
- ?????????????? ?????????? ?????? -30?+50??;
- ?????????? ????????? ? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?? 10 ?/?;
- ?????????????? ?????????? 1:1000;
- ?????????????? ?????????? ?????? ? ?????? ??????????;
- ?????? ??????? ??????;
- ??????? ?????????????? ?????????????? ??????? ? ??????? ??????????;

- ????????????? ????????? ???????;

????? ????????????:

- ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????? ? (???) ?????? ??????????? RS-485, Modbus RTU ? (???) ?????? ?????????? ??????, ? (???) ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ???????, ?????????? ?????????? ?????????? 2.

????????? 2

????????????	?? ???????????	????? ??????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	????? ????????? ?????	????? ????????????? ??????
?????? ??????????, V (φ^3 , ?)	+	+		
????????? ??????, V?	+	+		
????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ?????????????, VD (φ^3 , ?)	+	+		
?????? ?????????????, t (?????, ???????)	+	+		
?????????? (?????????????) ?????????? ?????????? ??????????, Q (φ^3/φ ; ?/????; %)	+	+	+	+
?????????? (?????????????) ??????????? ?????????? ??????????, Q (φ^3/φ ; ?/????; %) ? ??????????? ???????????	+	+		+
????????????????? ?????????? (????? ??????????)				
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? Qmx (φ^3/φ)	+	+		

?????????	?? ?????????	????? ?????????? RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL)	????????????? ?	?????????????????
????????????? ?????? ?? ?????????? ?????? Qmn (?3/?)	+	+		
????????? ?????????? ?????, I (??)	+	+		
??? ?????????, ps (?/???)	+	+		
????????? ?????????? ?????????, D? (??)	+	+		
?????? ? ????? RS485	+	+		
????????????? ?????????????? (?????????????)	+	+		
????????????? ?????????????? ????????? ?, (?? ????? 100)				
????????? ?????? ?????????????????? ?????? ? ??????????????	+	+		
????????????????????				
• ?????????????? ????????? 5 ??? • ????????? ?????????? ?? ????? 100 000 ????? • ????????? ????? ?????? ?? ????? 12 ??? • ?????????????? ????? 36 ???????				
????????????? ?? ?????????????? ????? ?? ?? ? 86568-22				
????????????? ? ?????????? ?????????????? ????? ?? KZ ? 1796				

[??????? ???????? ????](#)

[?????????????? ? ??](#)

Характеристики

Артикул: ???-2

Бренд: ???-??????

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город