

????????-?????? ?????????????????? ??? ??10?



??????? ??????????:

????? ???????????? ??? ?????????????????? ? ???????????????? ?????? ??? ?????????????????? ?????????? ?
????????????????? ?????????????? ??? ??????????????, ??? ? ? ??????? ?????????????????? ? ??????????
?????????????????.

???????? ??????? ? ?????????:

???????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ??????? ?????????????????????? ?????????.

???????? ?????????:

- ?????????? ?????????????????? (??);
- ?????????????????? ??? (??);

????????? ?????????????? ??????????????????:

?????????

?????????

????????? ?????????????? ??????:

?????????????

+5?+150 ??

?????????

2,5 ???

????????

????????

????????????????

?? ????? 200 ???/?

????????? ??????:

???????????? ?????????

?1 %; ?2 %

????????? ?????????

0,0064?4524,0 ?3/?

???????? ??

DN 15?400 ??

????????????????? ?????????????

??????????

?????????? ??

????????????? ?-4

????????? ?????????

????????????? ?????, ?????????? ?276, ?????, ?????

????????????? ??

?????????

?????????? ??

????????????????????????? ???????

?????????? ???????

????????????? (?/???)

????????????? ??????? ? ?????? ???????

12 ?

????????????? ?????????? ?? ???? 14254:

IP65 / IP65

?????????? ?????????????????? / ?????????????????? ????

?????????????, ??????????, ?????????? ??????? ??????? ? ??????? 1.

???????? 1

D?, ??	Qmin, ? 3/?	Q?1, ? 3/?	Q?2, ? 3/?	Qmax ?3/?
15	0,0064	0,026	0,064	6,40
20	0,0113	0,045	0,113	11,30
25	0,0176	0,070	0,176	17,60
32	0,0290	0,116	0,290	29,00
40	0,0450	0,180	0,450	45,00
50	0,0710	0,284	0,710	71,00
65	0,1180	0,472	1,180	118,00
80	0,1810	0,724	1,810	181,00
100	0,2840	1,136	2,840	284,00
150	0,6360	2,544	6,360	636,00
200	1,1300	4,520	11,300	1130,00
250	1,7600	7,000	17,680	1768,00
300	2,5440	10,180	25,440	2544,00
400	4,5240	18,100	45,240	4524,00

???:
D? ? ??????? ????????? ??????? ??
Qmin?? ????????????? ??????
Q?1 ? **Q?2**

?? ?????????? ???????;

Qmax?? ?????????? ???????;

????????????? ??????????:

- ?1 % ? ?????????? ?????????? ?? Q?2 ?? Qmax
- ?2 % ? ?????????? ?????????? ?? Q?1 ?? Q?2
- ?4 % ? ?????????? ?????????? ?? Qmin ?? Q?1

?????????????:

- ?????????????? ?????????????? ?????? -10?+50??;
- ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????;
- ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????? (?????????, ?????????);
- ?????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????;

?????? ??????????????:

- ?????? ?????????????????? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ??? ?????????? ?????????????????? ??????????????:
 - ?????????? (?????????????????) ?????????? ??? ?????????????????? ?????????? ??????????????, Q (?3/?; ?/????; %)
 - ?????? ??????????????, ps (?/????)
 - ?? ??????????????: ?????????? ??????????, ?????????????????? ?????????, ?????? ??????????????
- ?????????????????????? ?????????????? 4 ?????
- ?????????? ?????????????????? ?? ?????? 100 000 ??????

- ?????? ???? ?????? ?? ????? 12 ???
- ???????????? ???? 36 ???????

?????????????? ?? ????????????? ???? ????????? ?????????? RU.?.29.006.? ? 69992

[?????????????? ? ??](#)

[????? ??? ??10 ? 01.03.2026](#)

Характеристики

Артикул: ??? ??10?

Бренд: ???-???????

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: vtk.pro-solution.ru | эл. почта: vtk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город